

# Укладка Коврового покрытия Flotex

## Подготовка

**Основание** для укладки коврового покрытия Флотекс должно отвечать следующим базовым требованиям:

- сухим (влажность основания не более 2,0%, измеренная по карбидному методу);
- прочным (прочность не должна быть ниже чем  $150 \text{ кг/см}^2$  – из-за высоких напряжений, передающихся на основание при укладке коврового покрытия);
- ровным ( в 2 м зазор между линейкой (правилом) и основанием не должен превышать 2 мм);
- монолитным;
- чистым – обеспыленным, без следов грязи, масел и т.д.

Рекомендуемая фиксация и клей:

**Forbo-Erfurt 541**

**Forbo-Erfurt 540 (читайте инструкцию применения)**

1. Перед применением тщательно размешать!
2. Нанести фиксацию валиком равномерно на всю поверхность. При нанесении фиксации в области стен и углов следует использовать маленькие валики, кисточки, мелкозубчатый шпатель.
3. Ковровое покрытие укладывается на полностью подсохший слой фиксации (после образования прозрачной плёнки). Время для подсушки на абсорбирующих полах - 1 час, на неабсорбирующих - 2 часа. Время для подсушки зависит от температуры в помещении и относительной влажности воздуха и количества нанесенной фиксации.

### Условия работы:

- температура в помещении должна быть стабильной в течении как минимум 24 часов перед укладкой;
- температура воздуха в помещении не должна быть ниже  $17^{\circ}\text{C}$ ;
- температура основания не должна быть ниже  $14^{\circ}\text{C}$ ;
- относительная влажность не должна превышать 75%.

### Подготовка к укладке:

- рулоны должны акклиматизироваться, стоя вертикально 24 часа;
- этикетки на подготовленных рулонах должны быть легкодоступными для прочтения – для контроля артикула, цвета, номера рулона и номера партии;
- если в данном помещении укладывается больше чем один рулон одного из цветов, необходимо убедиться, что все рулоны из одной партии.

## Укладка покрытий.

### Порядок укладки:

- Рекомендуется начинать укладку от середины комнаты. Поэтому нужно найти центр комнаты, провести линию карандашом или отбить шнуркой. Размотать рулон по всей длине и уложить его так, что бы линия которую провели ранее, была посередине, то есть от начерченной линии к краю рулона по ширине, должно быть по одному метру.
- Затем карандашом нужно отметить края покрытия по всей длине на основании. Это необходимо для того, что бы знать границу нанесения клея, и пре укладки покрытия в клеевой слой, оно ни ушло в сторону. Таким способом вы всегда уложите его ровно.

- Так как заводской край коврового покрытия ровный, то его легко стыковать между собой, не боясь, что в соединяемом между собой покрытии появиться совсем не нужная щель. Если подрезку необходимо сделать не по краю стены а в местах соединения покрытия между собой, то лучше накладывать одно покрытие на другое и делать срез сразу двух покрытий. Таким образом шов соединения будет всегда плотный.

#### **Приклеивание покрытия.**

- взявшись за короткие стороны листов, подготовленные листы покрытия одновременно заворачивают основой вверх, освобождая половину площади основания для нанесения клея. Скручивать в рулон подготовленные листы нельзя, поскольку это приведёт к деформации покрытия и возникновению пузырей;
- на основании карандашом, вдоль завёрнутого края, наносят риску – границу нанесения клея;
- используя соответствующий зубчатый шпатель (ТКВ/А1), на основание наносят клей, строго соблюдая ранее отмеченную границу нанесения клея;
- после того, как одна сторона полосы была уложена в клеевой слой и прикатана валиком весом 50 кг, необходимо завернуть оставшийся не приклеенным край покрытия полосы и аккуратно нанести клей на основание, также соблюдая границу.
- покрытие всегда сначала прикатывается вдоль рулона по всей длине, а затем в сторону шва выгоняется находящийся под покрытием воздух, то есть к стыку соединения. Обязательно нужно прокатать и сам стык соединения тем самым, и достигается окончательная и надёжная адгезия коврового покрытия к основанию;